En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-26838A French. 12/2010. Rev. 1.2



#### Éteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio à bord d'un avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

#### Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- · Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie
- · Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un courtcircuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e)

# Manipulez votre téléphone délicatement et avec

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez vous exposer à une décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.

# Mises en garde

### Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux domestiques. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

#### Protégez votre audition



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique

## Installez votre téléphone et ses accessoires avec

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

- · Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- · Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'apparei et perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- · Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

(RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés comme. par exemple, les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence

#### Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- · Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et concus pour votre téléphone L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- · Ne jetez jamais de batteries ou un téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées ou du téléphone.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

#### Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

#### Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfer ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires

#### Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches. Utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes

#### N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

**C€0168** 

## Consignes de sécurité

## Soyez prudent lorsque vous conduisez

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un appareil mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecte la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

#### Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones

#### Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

### Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez les réglementations.

les avertissements et les consignes du personnel soignant.


#### Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence

### Consignes d'utilisation importantes

## Utilisez votre téléphone comme un combiné

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.



#### Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

## Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir
- · Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation
- · Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

# Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- · Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux émissions parasites provenant d'autres appareils
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale

## Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que votre téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurezvous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une

#### Informations sur la certification DAS (Débit d'absorption spécifique)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée

pour ce modèle s'élevait à 0,720 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été concu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone. veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux

## Elimination des batteries de ce produit




(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.





Touche de navigation En mode Veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur (les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur), ou de passer un appel simulé (bas) ; en mode Menu, permet de parcourir les options des

menus Simuler un annel



Touche d'appel Permet de passer ou de recevoir un appel ; en mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

Touche de messagerie vocale En mode Veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche

enfoncée)

Touches écran Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas Touche de confirmation En mode Veille, permet d'accéder au mode Menu

de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirme

Marche/arrêt/Sortie de menu Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel : en mode Menu permet d'annuler la saisie et de revenir à l'écran d'accueil

Touches alphanumériques

0 Touche profil Discret En mode Veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maint cette touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Description
Puissance du signal
Appel en cours
Renvoi d'appel activé
Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
Alarme activée
Nouveau SMS
Nouveau message vocal
Profil Normal activé
Profil Discret activé
Niveau de charge de la batterie

#### Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie et insérez la carte SIM.



2. Insérez la batterie et remettez le cache en place





## Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur fourni 2. À la fin de l'opération, avec l'appareil. débranchez le chargeur





Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endo

## Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- 2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur < OK>
- 3. Réglez l'heure et la date, puis appuyez sur <Enregistrer> (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.



Si vous enlevez la batterie après avoir réglé l'heure et la date, celles-ci seront réinitialisées

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone

- 1. En mode Veille, appuyez sur < Menu> pour accéder

Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu selon votre pays ou votre opérateur téléphonique

- 2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- 3. Appuyez sur < Sélectionner>, < Enregistrer> ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance
- 4. Appuyez sur < Retour > pour revenir au niveau de menu précédent ou sur [ pour revenir à l'écran d'accueil



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour obtenir des informations complémentaires contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

## Emettre un appel

- 1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone à composer
- 2. Appuyez sur [ ] pour appeler le numéro
- 3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ]

## Répondre à un appel

- 1. À la réception d'un appel, appuyez sur [-].
- 2. Pour raccrocher, appuvez sur [ 77]

## Régler le volume

## Pour régler le volume de la sonnerie

- 1. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Profils
- 2. Sélectionnez le profil de téléphone utilisé actuellement.



Vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne

- 3. Appuyez sur < Options> → Modifier → Volume.
- 4. Pour régler le niveau sonore, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
- 5. Appuyez sur < Enregistrer >.

## Pour régler le volume d'écoute pendant un appel


En cours d'appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume.



Dans un environnement bruvant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisan la fonction haut-parleur. Utilisez le mode Combiné classique pour une meilleure qualité sonore

## Modifier la sonnerie

- 1. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Profils.
- 2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.



- 3. Appuyez sur < Options > → Modifier → Sonnerie d'appel
- Choisissez une catégorie de sonnerie → une sonnerie Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

## Rappeler un numéro récemment composé

- 1. En mode Veille, appuyez sur [-].
- 2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel
- 3. Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- 4 Appuvez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel ou sur [--] pour composer le numéro

## Saisir du texte

## Pour changer de mode de saisie

- · Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- · Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [#].
- Appuyez sur [\*] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [\*) enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.

## Mode T9

- 1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant au caractère à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuvez sur la touche de navigation haut ou bas pour sélectionner un autre mot.

## Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

## Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir

## Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant



- · Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.

  Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur
- < Effacer>. Pour supprimer tous les caractères à gauche du curseur, maintenez la touche < Effacer> enfoncée. · Pour insérer un espace entre les caractères,
- · Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

## Ajouter un nouveau contact



Votre téléphone est réglé par défaut pour enregistrer les contacts dans la mémoire du téléphone. Pou changer l'emplacement de la mémoire, en mode Menu, sélectionnez Répertoire → Paramètres -Emplacement d'enregistrement → puis une mémoire

- 1. En mode Veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur < Options > .
- 2. Sélectionnez Créer un contact.
- 3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- 4. Complétez les coordonnées du contact.
- 5. Appuvez sur la touche de confirmation pour ajouter le contact à la mémoire.

## Envoyer et lire des messages

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** →

## Pour envoyer un SMS

- Nouveau message 2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler
- vers le bas.
- 3. Saisissez le texte de votre message. ▶ Saisir du texte 4. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer

## Pour afficher les SMS

le message

- 1. En mode Menu, sélectionnez Messages → Boîte de réception.
- 2. Sélectionnez un SMS

## Simuler un appel

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées

## Pour émettre un appel simulé

En mode Veille, maintenez enfoncée la touche de navigation bas.

## Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact à deux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- 1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → Sécurité → Traçage du mobile.
- 2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur <OK>.



Si vous accédez à la fonction de Tracage du mobile pour la première fois, vous devez créer, puis confirmer votre mot de passe.

- 3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner ON
- 4. Sélectionnez la rubrique **Destinataires** et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- 5. Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts
- 6. Sélectionnez un contact.
- 7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- 8. Appuyez sur Options  $\rightarrow$  Enregistrer pour enregistrer les destinataires
- 9. Sélectionnez la rubrique Expéditeur et saisissez le nom de l'expéditeur. 10. Appuyez sur la touche de confirmation → < Accepter>

## Régler et utiliser les alarmes

## Pour régler une nouvelle alarme

- 1. En mode Menu, sélectionnez Alarmes
- 2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide. 3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour
- sélectionner ON 4. Réglez les détails de l'alarme.
- 5. Appuyez sur **<Enregistrer>** ou sur **<Options>** → Enregistrer

## Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne

- Appuyez sur < OK > ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur < OK> ou sur la touche de confirmation pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur <Répéter> pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

## Pour désactiver une alarme

- 1. En mode Menu, sélectionnez Alarmes
- 2. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
- 3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner OFF.
- 4. Appuyez sur < Enregistrer >.



Si vous avez retiré la batterie, l'alarme programmée risque de ne pas sonner.

## SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Déclaration de conformité (R&TTE) Samsung Electronics

Téléphone mobile GSM : GT-E1150

ition avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs

SÉCURITÉ EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) DAS EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006


EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émissi de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC. La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organis suivant :

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\* Numéro d'identification : 0168

Samsung Electronics QA Lab

disponible sur simple demande. (Représentant pour l'union européenne



Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nom et signature du resp

\* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service apr Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le duquel vous avez acheté ce produit.



Opération suivante : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu. sélectionnez Messages ightarrow Nouveau message (c'est-à-dire Messages, suivi de Nouveau message)

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

Remarque: remarques, conseils d'utilisation

Crochets: touches du téléphone. Exemple: [ 70] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de me

Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché en bas de l'écran. Exemple : <**OK**> (représente la touche écran OK)

- 1. Maintenez la touche [ al enfoncée.
- (si nécessaire).

